

Temperatur- och fuktgivare

OS-3001-16

Installationsbeskrivning



Installationsbeskrivning

Monteringsinstruktion:

- Placera enheten på en vägg 160 till 180 cm ovanför marken.
- Ventilationshålet sitter i botten och ska vara placerat nedåt.



Steg 1:

Säkerställ att ventilationshålet i botten är placerat nedåt. Det är viktigt för att undvika att vatten kommer in i enheten. Observera att membranet som sitter över ventilationshålet är till för att skydda sensorn och ska INTE avlägsnas.



Steg 2:

Aktivering görs genom att placera en magnet mot undersidan av kapslingen, bredvid det vita membranet. En lysdiod, som är synlig genom det vita membranet tänds. Håll kvar magneten i 10 sekunder tills lysdioden börjar att blinka och ta sedan bort den. Lysdioden blinkar först långsamt sedan snabbt innan den slocknar om enheten blivit korrekt uppstartad.



Steg 3:

Montera enheten på väggen med två skruvar genom de grönmarkerade hålen på bilden. Kontrollera att ventilen är placerad nedåt.

Installationen är klar!



Produktens förpackning skall sorteras som wellpapp i enlighet med landets rådande regler. Produkten i sig skall efter användande sorteras som elektroniskskrot och kasseras i enlighet med landets gällande regler. Enheten kan även returneras till EcoGuard.

EcoGuard AB är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001



EcoGuard AB
Klerkgatan 18
702 25 Örebro
SWEDEN
www.ecoguard.se